




ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA

POSADOWIENIE PRZEWODU

WYKOPY O ŚCIANACH UMOCNIONYCH



WYKOPY O ŚCIANACH NIEUMOCNIONYCH



ZALECENIA:

1. W gruntach gliniastych przewody układać na podsypce z piasku gr. 10cm. Do podsypki stosować piasek do wysokości 30cm. W gruntach piaszczystych przewody układać na podsypce z gruntu rodzimego gr. 10cm. Do obsypki stosować gruntu rodzimego do wys. 30 cm. Ubijać warstwami. Warstwa wyrównawcza nie może zawierać:
 - części większych od 20mm,
 - ostrych kamienie lub innego łamanego materiału.Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co warstwa wyrównawcza. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
2. Nad przewodem tłoczonym należy umieścić taśmę metalizowaną.

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych natrasie realizowanego przewodu wyznaczyć wszystkie kolizje przez (służby specjalne).